

# Bedienungsanleitung



**Schritt 1:** Schalten Sie Ihren digitalen Stromzähler über die Menütaste oder das IR Interface frei.

Den Freischaltcode erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

**Schritt 2:** Verbinden Sie den IR-Messkopf mit dem Netzteil und bringen Sie diesen am Interface des Stromzählers an.

**Schritt 3:** Öffnen Sie die Solakon App und starten Sie die Ersteinrichtung des Geräts.



## Sicherheitshinweis:

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Bei unsachgemäßer Verwendung übernimmt Solakon keine Haftung für Personen- oder Sachschäden; die Gewährleistung erlischt.

Verwenden Sie das Solakon IR Meter nur in Innenräumen bei Temperaturen zwischen 0 °C und +40 °C. Nehmen Sie das Gerät oder das Netzteil nicht in Betrieb, wenn sichtbare Schäden vorhanden sind.

Öffnen Sie das Gerät nicht. Wenden Sie sich bei Störungen an den Solakon Support.

Bewahren Sie Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Konformitätserklärung:

Hiermit erklärt Solakon GmbH, dass das Produkt IR-Meter den einschlägigen Anforderungen der folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU (RED)

Der vollständige Text der EU Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:  
<https://www.solakon.de/pages/konformitaetserklaerungen>

## Technische Daten:

<b>Produktname:</b>	IR Meter
<b>Abmessungen:</b>	34 x 33,1 x 11,3 mm
<b>WLAN Frequenz:</b>	2,4 GHz
<b>max. Sendeleistung:</b>	20 dBm
<b>Anschluss:</b>	5VDC - USB-C
<b>Gewicht:</b>	10 g

## Entsorgungshinweis:

Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es muss an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.



Solakon GmbH  
Im Wacholder 6  
74523 Schwäbisch Hall  
Deutschland